



# ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОКЛАВОВ

в соответствии с Правилами по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением



## ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ



Проверьте наличие и срок действия разрешительной документации.



Убедитесь в исправности манометров, клапанов и предохранительных устройств.



Проверьте целостность корпуса, сварных швов, фланцев и уплотнений.



Убедитесь в отсутствии утечек рабочей среды.



Убедитесь, что персонал прошел обучение и инструктаж.

## ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Эксплуатировать автоклав при неисправных манометрах, клапанах и блокировках.



Производить ремонт или регулировку при наличии давления внутри аппарата.



Открывать люк (крышку) до полного снижения давления до атмосферного.



Превышать допустимые значения давления и температуры, установленные регламентом.



Использовать автоклав не по назначению и превышать допустимую загрузку.

## ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ



Ведите постоянный контроль параметров работы по приборам и показаниям автоматики.



Не допускайте резких изменений давления и температуры.



Обращайте внимание на посторонние шумы, стук и вибрации.



Немедленно сообщайте руководителю о любых отклонениях от нормальной работы.

## ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ



Остановите процесс и отключите подачу рабочей среды.



Дождитесь полного снижения давления до атмосферного.



Дождитесь снижения температуры до безопасного уровня.



Проведите осмотр, сделайте запись в журнале эксплуатации.

## ПОМНИТЕ!



Безопасная эксплуатация автоклава – залог вашей жизни и здоровья!



## ДЕЙСТВИЯ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ



Немедленно остановите подачу рабочей среды.



Сообщите руководителю смены.



При опасности эвакуируйтесь из помещения.



При необходимости вызовите экстренные службы: 112.



Сохраняйте спокойствие, действуйте по плану ликвидации аварий.

